


Wichtiger Hinweis vor der ersten Nutzung!

Bitte verinhalten und verstehen Sie die vollständige Anleitung, bevor Sie den Entriegler verwenden. Die Funktionsweise muss einmal nachvollzogen werden.






**BIEG MICH
RUHIG,
ABER NIE
MIT GEWALT!**

SO FUNKTIONIERT'S!

2 ÖFFNEN

**Schlaufe leicht
nach oben biegen
und gleichzeitig
Entriegler in
Pfeilrichtung
schieben.**



Art.Nr 600450

BPS Baumkötter Product Solution

info@psbaumkoetter.com

www.psbaumkoetter.de

Heimstättenweg 11

44287 Dortmund

